



TECNOCELL 3: COMUNICATORE GSM UMTS ESEMPI PRATICI DI PROGRAMMAZIONE







ESEMPIO 1

CENTRALI SENZA VOCABOLARIO

TP4/R, TP6/R, TP12/R, TP14/R, TP4-20, TP8-64 (versione senza vocabolario), TP8-28 (senza TP BUSVOC)

ESEMPIO 2

CENTRALI CON VOCABOLARIO

TP8-64/V, TP8-64 BUS, TP8-28 CON TP BUSVOC, TP16-256, TP8-88, TP10-42, TP20-440



CENTRALI CON ESP GSM LINK

TP8-88, TP10-42, TP20-440



1) CENTRALI SENZA VOCABOLARIO

TP4/R, TP6/R, TP12/R, TP14/R, TP4-20, TP8-64 (versione senza vocabolario), TP8-28 (senza TP BUSVOC)

COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE:



PROGRAMMAZIONE PARAMETRI CENTRALE E TECNOCELL 3:





1

PROGRAMMAZIONE AGGIUNTIVA TECNOCELL 3:

PROGRAMMMAZIONE MESSAGGIO IN ENTRATA IN CASO DI ALLARME O ANOMALIA

PROGRAMMMAZIONE MESSAGGIO IN ENTRATA CENTRALE A **RIPOSO**

PROGRAMMMAZIONE MESSAGGIO IN CASO **EMERGENZA** (ASSENZA COLLOQUIO CENTRALE/TECNOCELL 3)

Allarme	ALLARME						5
	ALLARME	•	•	•	•	•	•
Riposo	CENTRALE	RIPOSO					5
	CENTRALE	▼ RIPOSO	-	•	•	<u>•</u>	-
Emergenza	ANOMALIA)				5
	ANOMALIA	COLLEGA	MEI -	•	•	•	•

S

PROGRAMMAZIONE SUL TECNOCELL 3 NUMERI E TIPO CHIAMATA IN CASO D'EMERGENZA (ASSENZA COLLOQUIO CENTRALE/TECNOCELL 3)

	Emerg.	type	
1	3389590766	Messaggio vocale	•
2	3389590766	SMS	•
3	3352926568	Messaggio vocale	Ŧ
4	3348978654	SMS	•

CONFIGURAZIONE APN-OPERATORI TELEFONICI:

PORTA MODEM	Abilitazione 🔽 port 10226		ТІМ	VODAFONE	WIND
VIRTUALE		Access point	ibox.tim.it	web.omnitel.it	internet.wind
Access point Usemame		Username	Proprio numero		wind
Password		Password	IBOX		wind

Tecnalarm

CENTRALI CON VOCABOLARIO 2

TP8-64/V. TP8-64 BUS. TP16-256. TP8-28 CON TP BUSVOC. TP10-42. TP8-88. TP20-440

COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE:



PROGRAMMAZIONE PARAMETRI CENTRALE E TECNOCELL 3:

CENTRALE

INFO TECNICA

- abilitazione TECNOCELL 3
- abilitazione risposta
- numero messaggio emergenza
- intestazione messaggio emergenza
- intestazione messaggio sms
- impostazione JDR (Jam detector)



0025

Messaggio C

CONTACT-ID

www.tecnoalarm.com

Messaggio A

VOCALE

SMS

Messaggio **B**

SMS

N° tel.2 Protocollo 165 Vocal

ID

160 Tecno GSM

Messaggio D

DIGITALE TECNO

0025

		arı	m		
	2				
PROGRAMMAZIONE PARAMETRI	CENTRALE	E TEC	NOCEI	LL 3:	
TECNOCELL 3	TECNOCELL3				
	Last update 25/01/2018 10	0:49 i Messaggi Vocabolario			fw 1.1.01 hw 0.0
Comunicatore C CONTACT-ID IP Comunicatore D DIGITALE TECNO IP	tel.number 025050255 3389594455	IP 108.26.99.10 80-19-173-89	Protocol CIDT no crypt Tecnoalarm Tecnoalarm Tecnoalarm Tecnoalarm	Port ▼ 10001 ▼ 10002 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0 ▼ 0	PassPhrase
CLIP CALL —	CLIP Call back 3389594455		Tecnoalam Tecnoalam	▼ 0 ▼ 0	

Call back (numero CLIP)

Emerg.

1 3389590766

2 3389590766

3 3352926568

4 3348978654

type Messaggio vocale 💌

Messaggio vocale 💌

-

-

SMS

SMS

Chiamando il numero programmato nel campo CLIP Call back	Call ba	ack
da un cellulare o dal Tecnomodem, la centrale	N° tel.1	3389594455
provvedera a effettuare la chiamata al numero impostato in Parametri telefonici Call back Nº tel 1	N° tel.2	
TECNOCELL 3 attiva, a sua volta, una comunicazione IP al numero	Protocollo	TECNOALARM
corrispondente impostato in TECNOCELL -> tel. number.	Disabilitazio	ne redirezionamento 🗌

PROGRAMMAZIONE SUL TECNOCELL 3 NUMERI E TIPO CHIAMATA IN CASO D'EMERGENZA (ASSENZA COLLOQUIO CENTRALE/TECNOCELL 3)

CONFIGURAZIONE APN-OPERATORI TELEFONICI

Abilitazione VIRTUALE	Access point	TIM ibox.tim.it	VODAFONE web.omnitel.it	WIND internet.wind
Access point Usemame	Username	Proprio numero		wind
Password	Password	IBOX		wind



3 CENTRALI CON ESP GSM LINK

TP8-88, TP10-42, TP20-440

COLLEGAMENTO ALLA CENTRALE:



PROGRAMMAZIONE PARAMETRI CENTRALE E TECNOCELL 3:

CENTRALE

INFO TECNICA

- abilitazione GSM
- abilitazione risposta
- numero messaggio credito
- intestazione messaggio credito (se necessario)
- intestazione messaggio SMS
- abilitazione 2G/3G

Configurazione sezione telefonica	×
Parametri telefonic	oporto Messaggio iniziale - Vocabolario Telecomandi
GSM	Abilitazione 🔽
Nete Celiulare (WDS) Automatico	Risposta 🔽
	Numero di squilli 3
	Richiesta di credito via SMS 🔽
	Numero credito 40916
SMS di richiarta andita IRDE CRE CIN	,
SWS di lichiesta ciedito PRE CRE SIN	
Intestazione messaggi SMS CENTRALE CASA MARIO	
JDR (Jam dete	ctor) segnala guasto
2G/3G	SMS
Abilitazione 🔽	Abilitazione COMANDI-SMS
port 10001	Password
	White list
Access point	
Pageword	
	OK Annulla ?

TECNOCELL 3



PROGRAMMAZIONE SUL TECNOCELL 3 NUMERI E TIPO CHIAMATA IN CASO D'**EMERGENZA** (ASSENZA COLLOQUIO CENTRALE/TECNOCELL 3)

	Emerg.	type
1	3389590766	Messaggio vocale 💌
2	3389590766	SMS 💌
3	3352926568	Messaggio vocale 💌
4	3348978654	SMS 👻

www.tecnoalarm.com

SEGUE



TCS: ISCRIZIONE CENTRALE CON TECNOCELL 3 ASSICURARSI CHE IL PC SIA CONNESSO AD INTERNET

 compilare i parametri d'iscrizione selezionare modalità connessione 3GPP compilare i servizi abilitati inviare richiesta d'iscrizione inserire codice ricevuto via e-mail iscrivere la centrale. 	Tecnoalarm Connect Service	Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centr
Tecnoalarm Connect Service	Parametri discrizione Titolare del servizio None - Cognone Guzeppe Tenopoli Email gluespe-jenipoli@tecnoalarm.com Modalta' di connessione (V/AH Struty Ahlant Struty Ahlant (Connessione TCS (.1cs))	Richiesta accettata - Email inviata
Tipe dispositive Tip-12 Serial number 3001020 -State tp-12.3001020.tcs Valida dal 24/01/2018 13:59:03 Valida dal 24/01/2018 13:59:03 State Utilimo combrollo comnessione 07/02/2018 17:15:04 Comnessione 3GPP 6.777 MB Reset	F. Holfiche myTecnodarm F. Bunkadone con Russiele Con dui 13.4. Email (destinatario codice di attivazione per myTecnodarm) Immin guseppe_jenopoli@tecnodarm.com Immin Codice di attivazione Immin	1- Richiesta codice 2- Conferma richiesta 3- OK chiudi sessione
Vodafo		

www.tecnoalarm.com

Messaggio iniziale 🔽

Annulla

Avviso errore notifica

ОК

Singolo Com.

Totale Singolo Com

•

-

Tecnoalarm





TECNOSWITCH

Switch Ethernet PoE+ con backup di alimentazione



TECNOSWITCH F210TECNOSWITCH

TECNOSWITCH è uno Switch Ethernet PoE+ (8 porte PoE + 2 porte LAN) con alimentatore da 8Ah e 2 batterie da 17Ah per il backup dell'alimentazione dei dispositivi connessi.







TECNOSWITCH MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO GATEWAY



1. CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH:

DIP-SWITCH da 1 a 5 permettono di impostare l'indirizzo sul BUS RS485 per il TECNOSWITCH. Per impostare il TECNOSWITCH in modalità gateway il DIP-SWITCH 9 deve essere in posizione OFF (abbassato).



www.tecnoalarm.com

Seque





TECNOSWITCH MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO GATEWAY

2. COLLEGAMENTO CON LA CENTRALE DI ALLARME: Collegare il connettore, indicato con (E) al BUS RS485 della centrale.



3. COLLEGAMENTO RETE ETHERNET:

Collegare il connettore **0** alla WAN. Collegare il connettore **1** a un dispositivo sulla rete LAN non POE (es. centrale o PC). Alle interfacce dalla **2** alla **9** è possibile collegare dispositivi di rete LAN (es. telecamere) POE o non POE. I dispositivi collegati sulle porte LAN possono richiedere indirizzi IP mediante il protocollo DHCP.

CENTRALE DI ALLARME

La centrale di allarme sulla rete LAN deve avere indirizzo IP statico 192.168.214.12 UTS F

UTS E 1 sulla rete LAN deve avere indirizzo IP statico 192.168.214.13 UTS E 2 sulla rete LAN deve avere indirizzo IP statico 192.168.214.14 UTS E 3 sulla rete LAN deve avere indirizzo IP statico 192.168.214.15







TECNOSWITCH MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO STAND-ALONE



1. CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH: I DIP-SWITCH da 1 a 5 permettono di impostare l'indirizzo sul BUS RS485 per il TECNOSWITCH. Per impostare il TECNOSWITCH in modalità stand-alone il DIP-SWITCH 9 deve essere in posizione ON (alzato).



www.tecnoalarm.com

Segue





TECNOSWITCH MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO STAND-ALONE

2. COLLEGAMENTO CON LA CENTRALE DI ALLARME: Collegare il connettore indicato con (E) al BUS RS485 della centrale.



3. COLLEGAMENTO RETE ETHERNET:

Collegare i connettori **0** e **1** a un dispositivo sulla rete LAN non POE (es. la centrale o il PC). Alle interfacce dalla 2 alla 9 è possibile collegare dispositivi di rete LAN (es. telecamere) POE o non POE.

ATTENZIONE

In questa modalità, il TECNOSWITCH **NON** si comporterà come server DHCP. Per poter acquisire un indirizzo IP, TECNOSWITCH dovrà essere collegato a un dispositivo server DHCP (ad esempio il Router Internet di casa oppure ad un altro TECNOSWITCH impostato in modalità gateway).







Teleassistenza con PROG NET GSM



PROG NET GSM consente di ricevere notifiche anche dai Sistemi di non ultima generazione.
 Il componente converte i vecchi protocolli di comunicazione (PSTN, FSK e DTMF) al GPRS.
 PROG NET GSM permette ai Sistemi di utilizzare un canale di comunicazione veloce ed affidabile che dialoga con un Centro di Telegestione TCP/IP Tecnoalarm o un ricevitore digitale IP.
 Oltre al protocollo proprietario Tecnoalarm TCP/IP, è possibile utilizzare protocolli standard con formati di trasmissione: SIA, Contact ID e EMS.

Il collegamento del comunicatore alle centrali può essere effettuato su **BUS RS485** o attraverso la **PORTA TTL (plug 10 vie)**: le modalità di collegamento e le prestazioni del comunicatore variano in funzione del Sistema di riferimento.

> TABELLE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO



Tecnalarm

COLLEGAMENTO SU BUS RS485 (TECNOCELL):

	NOTIFICHE				TECNOSERVER TCP/IP		
	Protocolli Tecnoalarm	Protocolli Contact ID	SMS	SMS emergenza	Telegestione	Call back	Tieni in linea
SISTEMI	GPRS DRTA	GPRS DATA	SM5	EMERGENCY SMS		CALL	
TP4/R	1			1			
TP6/R	1			1			
TP12/R	1			1			
TP14/R	1			1			
DIALOG 128	1			1			
TP8-64	1	1	1	1	1	1	1
TP8-64 BUS	1	1	1	1	1	1	1
TP16-256	1	1	1	1	1	1	1
TP4-20	1	1	1	1	1	1	1
TP8-96 VIDEO	1	1		1	1	1	1
TP8-28	1	1	1	1	1	1	1
TP8-28 GSM	1	1		1	1	1	1
TP10-42	1	1		1	1	1	1
TP8-88	1	1		1	1	1	1
TP20-440	1	1		1	1	1	1

COLLEGAMENTO SU PORTA TTL (plug 10 vie):

	NOTIFICHE		TECNOSERVER TCP/IP	
	Protocolli Tecnoalarm	Telegestione	Call back	Tieni in linea
SISTEMI	GPRS DRTR	REMOTE TCP/IP	CALL BACK	KEEP IN LINE
TP8-64	1	✓	✓	1
TP8-64 BUS	✓	✓	✓	1
TP16-256	1	✓	✓	1
TP4-20	1	✓	 ✓ 	1
TP4-20 GSM	1	1	1	1
TP8-28	1	1	1	1
TP8-28 GSM	1	1	1	1





CMD500 BWL PROGRAMMAZIONE E APPRENDIMENTO

- 1 Programmare da Software Centro le funzioni da associare ai tasti
- 2 Inviare la programmazione alla centrale
- 3 Accedere da tastiera al menù di apprendimento del radiocomando
- 4 Sul menù tastiera si visualizzerà: ATTESA
- 5 Inserire la batteria nel radiocomando, osservare le segnalazioni dei led:

CMD500 BWL F102CMD500BWL



LED GIALLO: 3 lampeggi -> pausa -> 3 lampeggi

LED ROSSI: lampeggiano in sequenza.

Ad apprendimento completato, il lampeggio sequenziale dei led rossi termina e il led giallo emette un lampeggio.



APPRENDIMENTO COMPLETATO







<u>Attenzione</u>: se l'apprendimento non si completa, sul display rimane visibile la scritta "Attesa". Tutti i Led del radiocomando emettono un solo lampeggio simultaneo.

APPRENDIMENTO NON COMPLETATO

Prima di riprovare l'operazione, ripristinare sempre la programmazione di fabbrica del radiocomando.

RIPRISTINO PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA







PROCEDURA PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE

1	IMPOSTARE LA RETE (WDS)*
-	*tre modalità: 2G, 3G, Automatico

2 EFFETTUARE LA SCANSIONE DELLE CELLE (GSM CELL SCAN)

3 VALUTARE I RISULTATI

1 IMPOSTARE LA RETE (WDS)

Rete cellulare (VVDS)	Automatico 💌	Abilitazione I
	Automatico 2G 3G	Risposta 🔽
SMS di nchiesta cr	edito	Numero credito
onto armonioara or		

2G: il modulo esegue una scansione delle celle solo per la rete 2G (GPRS). Vengono elencati solo i gestori disponibili su rete 2G e l'intensità del loro segnale (dBm).

3G: il modulo esegue una scansione delle celle solo per la rete 3G (UMTS).
Vengono elencati solo i gestori disponibili su rete 3G e l'intensità del loro segnale (dBm).

AUTOMATICO: la centrale dà piena libertà al modulo di gestire la connessione alla rete. Il modulo esegue una scansione delle celle sia per la rete 2G che per quella 3G. Vengono elencati i gestori disponibili su rete 2G e/o 3G e l'intensità del loro segnale (dBm).

Per i gestori mono-rete UMTS (es. in Italia: 3 ITA) occorre impostare il WDS su 3G, il risultato della scansione riporterà unicamente i valori della rete 3G.







2 EFFETTUARE LA SCANSIONE DELLE CELLE (GSM CELL SCAN)

Il test, accessibile tramite Menù Installatore, consente l'individuazione dei network migliori da utilizzare nel punto in cui si avrà intenzione di installare la centrale. La scansione si dovrà effettuare a SIM NON INSERITA.

PROCEDURA

- ACCESSO - Installatore Menu 19 Test	START SCANSIONE: Accedere da console come INSTALLATORE e navigare fino al menù: Installatore -> Menù -> Test -> GSM Cell Scan
Test 12 GSM Cell Scan	Per iniziare il Test, digitare YES
GSM Cell Scan Richiesta	Parte la richiesta di esecuzione Test
GSM Cell Scan Esecuzione	Durante l'esecuzione del Test, la scritta "Esecuzione" lampeggia

La scansione di tutte le celle GSM disponibili potrebbe durare alcuni minuti. Al termine del test verranno visualizzati il nome (se conosciuto) e il livello di potenza del Network (in dBm).







3 VALUTARE I RISULTATI

ESITO SCANSIONE

GSM Cell WIND IT	Scan -72dBm	1
GSM Cell VODA IT	Scan -79dBm	2
GSM Cell TIM IT	Scan -82dBm	3

In caso positivo,

i network (gestori) verranno visualizzati in ordine di prestazione: i network con valore numerico dBm più basso hanno il segnale migliore.

GSM Cell Scan -- NO NETWORK -- In caso negativo, non vengono trovati network.

LIVELLO SEGNALE

Il livello del segnale registrato è il più alto livello riscontrato tra tutte le celle che danno disponibilità per il network in questione. Il livello è misurato in dBm: maggiore è il valore numerico, minore sarà il segnale. Inoltre l'unità di misura dBm è logaritmica, per cui differenze di 20 dBm corrispondono a diminuzione di livello di 100 volte.

Network	Livello	Potenza segnale	Comparazione con Network "1"
"1"	-60 dBm	Ottima	
"2"	-70 dBm	Buona	Network "1"/100
"3"	-80 dBm	Scarsa	Network "1"/1.000
"4"	-90 dBm	Insufficiente	Network "1"/10.000





RTX500 BWL

INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL COORDINATORE



INSTALLAZIONE: posizione verticale, lontano da superfici riflettenti (es. metalliche), almeno 20/30 cm dal soffitto.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA CONFIGURAZIONE IMPOSTATA DI FABBRICA

(salvo particolari esigenze o specifiche problematiche ambientali):

INDIRIZZO 1		DIP SWITCH 1 ON	NO FILTRO RUN	MORE	
MODALITÀ OPERATIVA	SW1	DIP SWITCH 5 ON	NORMALE FUNZIONAMENTO		
MODALITÀ RSC®		DIP SWITCH 6 ON	PROG. DA CENTRO ABILITATA		
SERIE 300 ASYNC@WL*	SW2	DIP SWITCH 1 OFF	DISABILITATA	(almeno in fase di apprendimento nodi serie 500 SYNC@BWL)	
APPRENDIMENTO	C\M/2	DIP SWITCH 3 ON	CAMPO LONTA	NO	
ANTI-JAMMING	3443	DIP SWITCH 2 OFF	DISABILITATO		

ATTENZIONE: apportare modifiche all'interno del menù WIRELESS SETTINGS, a sistema già programmato, comporta il ri-apprendimento di tutti i nodi del sistema.







APPRENDIMENTO RIVELATORI

- 1 Da Software, inviare la programmazione alla centrale (Zone, Sirene, Radiocomandi ecc..)
- 2 Verificare che la programmazione da software e l'impostazione dei DIP SWTCH sui nodi sia coerente
- 3 Da tastiera, accedere al Menù Zone→ Apprendimento →Attesa
- 4 Allontanarsi di circa 10 metri dal coordinatore (altrimenti configurare "campo vicino" Dip 3 di SW3 "OFF")
- 5 Collegare la batteria del sensore da apprendere, si accenderanno i 3 led di segnalazione:

a	SERVICE	ROSSO	3 lampeggi lenti → 2 sec pausa → 3 lampeggi brevi	"inizializzazione sensore"	
b	RX	VERDE	1 lampeggio lungo	"attesa ricezione sincronismo"	
С	ТХ	GIALLO	1 lampeggio breve	"richiesta autenticazione"	
d	RX	VERDE	1 lampeggio breve	"ricezione conferma autenticazione"	
е	RX	VERDE	1 lampeggio lungo	"predisposizione per fase di apprendim	nento"

PER DISPOSITIVI PROGRAMMATI IN DOPPIA ZONA: i lampeggi c *d avverranno 2 volte* (autenticazione di 2 zone).

Quando i 3 led sono spenti, premere il tasto di "APPRENDIMENTO" e verificare la conferma sul display della tastiera che dovrà visualizzare "COMPLETATO".

SEGNALAZIONI DIVERSE INDICANO ESITO NON CORRETTO O NON COMPLETO, QUINDI RIPORTARE IL SENSORE ALLO STATO DI FABBRICA E RIPETERE LA PROCEDURA.

ULTIMATA LA FASE DI APPRENDIMENTO, EFFETTUARE UNA RICEZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (BACK-UP RADIO), **INVIARE NUOVAMENTE LA PROGRAMMAZIONE ALLA CENTRALE**.

Le segnalazioni successive alla fase di apprendimento sono descritte nei manuali di istruzione. Led







LEGENDA LED DI SEGNALAZIONE

Nome	Colore	Modalità di seg	Modalità di segnalazione					
L1	GIALLO	Lampeggiante	Dispositivo in trasmissione					
ТХ	UIALLO	Spento	Nessuna trasmissione in corso					
L2	VEDDE	Lampeggiante	Dispositivo in ricezione					
RX	VERBE	Spento	Nessuna ricezione in corso					
L3	POSSO	Lampeggiante	Segnalazioni di servizio					
SERVICE	10550	Acceso	Anomalia di funzionamento dei moduli radio					

I 3 Led sono presenti su tutti i nodi e segnalano le stesse attività:





GIUGNO 2018



TECNOCELL 3: RICHIESTA CREDITO CON CENTRALI DI NON ULTIMA GENERAZIONE

COLLEGAMENTO DIRETTO AL DISPOSITIVO TRAMITE USB E PROGRAMMAZIONE:

TECNOCELL 3	×
Last update fw hw	
TECNOCELL GSM-3G Opzioni Messaggi Vocabolario	
SMS di richiesta credito Ora legale Europea automatica GMT+0. Western European Time WET (U.K.,Portugal)	
Emerg. type 1 Messaggio vocale 2 Messaggio vocale 3 Messaggio vocale 4 Messaggio vocale	
Abilitazione canale dati	

1 Flaggare "Richiesta di credito via SMS"

2 Compilare il campo "Numero Credito" e 3 "SMS di richiesta credito":

	Numero credito	SMS di richiesta credito				
ТІМ	40916	PRE CRE SIN				
WIND	4155	SALDO				
VODAFONE	Vodafone permette la consultazione del credito solo tramite la propria app					

Per stimolare la richiesta credito, inviare un SMS con il testo "CREDITO" alla SIM del TECNOCELL 3. Il mittente riceverà un sms di risposta con l'indicazione del credito residuo.



NFO

PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE GLOB500 BWL

GLOB500 BWL dispone della funzione ANTIMASKING. Il mascheramento viene rilevato grazie ad un algoritmo che si basa su un'analisi iniziale del rumore infrarosso. Il livello di rumore iniziale registrato verrà monitorato costantemente dal sensore e, a fronte di significative e persistenti variazioni, verrà segnalata la condizione di mascheramento. Risulta quindi di estrema importanza effettuare con la dovuta accuratezza la procedura di inizializzazione del livello del rivelatore.



Inviare la programmazione alla centrale, effettuare l'apprendimento del rivelatore e il backup radio

Verificare che la funzione antimascheramento sia disabilitata (jumper disinserito)

Premere il tasto TEST, chiudere il rivelatore e verificare la copertura

Inserire il jumper di abilitazione dell'antimascheramento e richiudere definitivamente il rivelatore. Il sensore emetterà un segnale acustico e accenderà in sequenza i tre led -> INIZIO PROCEDURA

Uscire dal campo ottico e, dopo 2 minuti, il sensore emetterà 3 segnali acustici e attiverà contemporaneamente i 3 led -> FINE PROCEDURA.





Tecn alarm



Disabilitare il MASK da software, inviare la programmazione alla centrale, effettuare l'apprendimento e il backup radio

Verificare che la funzione antimascheramento sia disabilitata (jumper disinserito)

Premere il tasto TEST, chiudere il rivelatore e verificare la copertura

IN MODALITÀ RADIO DIP-SWITCH:

inserire il jumper di abilitazione e richiudere definitivamente il rivelatore. Il sensore emetterà un segnale acustico e accenderà in sequenza i tre led -> INIZIO PROCEDURA

Uscire dal campo ottico e, dopo 2 minuti, il sensore emetterà 3 segnali acustici e attiverà contemporaneamente i 3 led -> FINE PROCEDURA.

IN MODALITÀ RADIO RSC®:

riabilitare il MASK da sotfware e reinviare la programmazione alla centrale. Alla prima comunicazione radio tra sensore e coordinatore, l'abilitazione MASK verrà inviata al sensore che emetterà un segnale acustico e accenderà in sequenza i tre led -> INIZIO PROCEDURA

Uscire dal campo ottico e, dopo 2 minuti, il sensore emetterà 3 segnali acustici e attiverà contemporaneamente i 3 led -> FINE PROCEDURA.

Nota: fonti di disturbo che emettano segnali ad infrarossi attivi perturbano il normale funzionamento del sensore. Si consiglia di verificare che non siano presenti nelle vicinanze. I raggi solari contengono una componente di luce infrarossa che, in funzione dell'angolo di incidenza, può inficiare la diagnosi iniziale e rendere oltremodo sensibile la reazione del sensore, dando origine a false segnalazioni. Per questo motivo, è opportuno che la fase di inizializzazione non avvenga in presenza di fasci diretti di luce solare sul sensore.





CAVI CPR EU 305 2011

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO CPR



AMBITI DI UTILIZZO

Per ogni ambito di utilizzo, il regolamento europeo CPR attribuisce un livello di rischio. Ad ognuno dei quattro livelli di rischio è associata una classe di reazione al fuoco.

Eca

La classe di reazione al fuoco **E**_{ca} è la meno performante, utilizzabile solo in ambiti con basso livello di rischio. Per i cavi **E**_{ca} esiste un vincolo installativo, che non consente la modalità d'installazione a fasci, ovvero la coesistenza di più cavi nella stessa canalizzazione.



Le classi **C**_{ca} e **B2**_{ca} più performanti, sono contraddistinte da tre ulteriori requisiti aggiuntivi, che classificano le modalità di reazione al fuoco del cavo per quanto riguarda: s-Smoke emissione di fumo, d-Droplets gocciolamento di particelle infiammate

d-Droplets gocciolamento di particelle infiammate, a-Acidity acidità dei fumi prodotti.

Attenzione: l'utilizzo della classe appropriata all'ambito di utilizzo è regolata dai decreti ministeriali specifici, dai documenti di prevenzione incendi emessi dai VV.FF. e dalla Norma CEI 64-8 (articoli 527.1, 751.04.2.8, 751.04.3). Da qui l'importanza di avvalersi di un progettista per definire la Euroclass appropriata all'ambito di utilizzo.

www.tecnoalarm.com

AMBITI DI UTILIZZO



AMBITI DI UTILIZZO PER CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

AMBITI DI UTILIZZO	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, marittime, metropolitane, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500m e ferroviarie superiori a 1000m	ALTO	B2 _{ca} - s1a, d1, a1 (*)
Edifici con altezza antincendio superiore a 24m. Strutture sanitarie ospedaliere o ambulatoriali, di ricovero, riabilitazione, analisi di diagnostca strumentale e di laboratorio. Case di riposo e strutture alberghiere con oltre 25 posti letto. Locali di spettacolo, impianti e centri sportivi, palestre. Strutture turistiche all'aperto, campeggi e villaggi con capacità superiore a 400 persone. Strutture scolastiche ed educative con capacità superiore a 100 persone. Asili nido con oltre 30 persone presenti. Strutture produttive con capacità superiore a 300 persone.	MEDIO	C _{ca} - s1b, d1, a1 (*)
Edifici con altezza antincendio inferiore a 24m. Altre attività: Edifici destinati ad uso civile sala d'attesa, bar, ristorante, studio medico.	BASSO	C _{ca} - s3, d1, a3 (*)
Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose. Unità abitativa. Attenzione: cavo installabile solo singolarmente. Non è consentita l'installazione a fascio, ovvero la coesistenza di più cavi nella stessa canalizzazione.	BASSO	E _{ca}

(*) I requisiti aggiuntivi sX,dX,aX indicati rappresentano il livello minimo richiesto. Riferimento normativo CEI UNEL 35016 (08-2016).

Attenzione: tutti i luoghi e le attività indicate in questa tabella rappresentano, a titolo di esempio non esaustivo, gli ambiti di utilizzo designati per ognuna delle 4 classi di reazione al fuoco (definite dal regolamento europeo CPR applicato ai cavi elettrici).







Tecnalarm

CAVI LSZH

CAVI - B2 _{ca} - s1	LSZH , d0, a	1		EN 50575	C EU 3			LSZH CABLES	SHIELDED CABLE	INSULATION C4-400V
REAZIONE AL FUOCO CPR EN 50575		EU 305/2011 5:2014 + A1:2016	PROPAGA	PROPAGAZIONE INCENDIO			CEI 20-22/3 IEC 60332-3-24			
PROPAGAZIONE FIAMMA		20-35/1-2 60332-1-2	ISOLAMENT	ISOLAMENTO GUAINA ESTERNA			CEI UNEL 36762			
NOME/FORMAZIONE		NOTE				BOBINA	C	ODICE		
2x050+4x022			Schermato			200m	F112	00000530		
2x034+(2x022)+1x022	TWISTED		ato 1x		200m	F11200000531				
2x1+2x(2x050)	TWISTED		Schermato - Twist	Twistato 2x		200m	F112	00000532		
271127(27030)	2x					500m	F112	00000533		

CAVI PVC

CAVI - PVC C _{ca} - s1, d0, a3			EN 50575	PR 305/11	EURO	ca CLASS	PVC CABLES	SHIELDED CABLE	INSULATION C4-400V	
REAZIONE AL FUOCO		CPR E EN 50575	EU 305/2011 5:2014 + A1:2016	PROPAGAZIO	NE INCE	NDIO)	(IE(CEI 20-22/3 C 60332-3-2	24
PROPAGAZIONE FIAM	има	CEI EN	20-35/1-2 60332-1-2	ISOLAMENTO GU	JAINA E	STER	NA	CE	UNEL 367	62
NOME/FORMAZIONE			NOTE		BOBI	NA	COD	ICE		
2x022			Schermato		200	m	F11200	000508		
(C		200	m	F112000	000500		
4X022			Schermato		500	m	F11200	000501		
6x022			Schermato		200	m	F112000	000502		
0x022		Schermato				m	F112000	000503		
8x022			Schermato		200	m	F112000	000509		
2x050+2x022			Schermato		200	m	F112000	000512		
					500	m	F112000	000513		
2x050+4x022		Schermato			200	m	F112000	000504		
					500	m	F112000	000505		
2x050+6x022			Schermato		200	m	F112000	000514		
2x050+10x022			Schermato	Schermato		m	F112000	000515		
2x075+4x022			Schermato	Schermato		m	F112000	000516		
2x075+6x022			Schermato		200	m	F112000	000517		
(2x050)+(1x1+1x050)+1x1			Schermato - Twista	ato 1x	200	m	F112000	000521		
2x1+2x050	TWISTED		Schermato - Twista	ato 1x	200	m	F112000	000518		
2×03/4(2×022)+1×022	1X 💽 🤇		Schermato - Twista	ato 1x	200	m	F112000	000506		
2x034+(2x022)+1x022		(RS485 per console co	on filo S)	500	m	F112000	000507		
3x050+2x(2x034)		Schermat	to - Twistato 2x (RS42	2 TECNOCELL 3)	200	m	F112000	000520		
2x1+2x(2x050)	TWISTED		Schermato - Twista	ato 2x	200	m	F112000	000519		
2x1+2x(2x050)	2x 🕚	(Schermato - Twista	ato 2x	200	m	F112000	000510		
		(cavo per esterni colore guaina nera)		500	m 🗌	F112000	000511			

La rete tecnico-commerciale è a disposizione per ulteriori informazioni e per consulenza circa la scelta dei cavi.





GLOB500 BWL

Nuove funzionalità dal firmware 1.6

Il nuovo firmware 1.6 introduce nuove logiche di funzionamento del sensore che delimitano con più accuratezza il range di rilevazione.

Etichetta Firmware									
	SW1	Dip	Funzione						
		1	Logiche di rilevazione	ON	2 PIR contigui PIR1+2 oppure PIR2+3	OFF	OR allarme x qualsiasi PIR: 1 o 2 o 3		
		2		ON	AND alto PIR1 prioritario (PIR1+2)	OFF	AND basso PIR2 prioritario (PIR2+3)		
		3	Contatore impulsi IR	ON	2 impulsi	OFF	1 impulso		
		4	Seleziona Serie	ON	Serie 300	OFF	Serie 500		
	Nota: la funzione dei Dip 3 e 4 è rimasta invariata come da tabella								

A LOGICA OR PIR1 oppure PIR2 oppure PIR3

Serie 300				
27 9	Dip 1	OFF		
	Dip 2	Ininfluente		

Serie 500				
	Dip 1	OFF		
	Dip 2	Ininfluente		



La logica A garantisce il maggiore range di copertura (1-17m),

ma espone il sensore ad un alto rischio di allarmi impropri, in quanto la segnalazione di allarme viene effettuata a seguito della rilevazione di un solo PIR.

In questa configurazione, impostare 2 impulsi per minimizzare il rischio di allarmi impropri.





Per rendere più flessibile il tipo di rilevazione del sensore e ampliare le sue applicazioni in campo, è possibile impostarlo con una logica AND ALTO o AND BASSO:

B LOGICA AND ALTO PIR1 + PIR2



La logica B garantisce un range di copertura da 3 a 15m, per la protezione di un'area non a ridosso del sensore.

CLOGICA AND BASSO PIR2 + PIR3



La logica C garantisce un range di copertura da 1 a 10m, ideale per la protezione di aree a ridosso del sensore.

Nota: l'otturatore definisce ulteriormente l'angolo di copertura.





TECNOCELL 3: REGISTRAZIONE MESSAGGIO TELEFONICO INIZIALE

Il messaggio telefonico iniziale viene riprodotto dai comunicatori della centrale ogni volta che viene inoltrato un allarme telefonico vocale. Il sottomenù "Messaggio iniziale – Vocabolario" consente di registrare o caricare un file (in formato WAV) e ascoltarlo.

Configurazione sezione telefonica							
Parametri telefonici	GSM	Credito SIM	TECNOCELL	Codici di rapporto	M	essaggio iniziale - Vocabolario	Telecomandi
	00111	orodito oniti	TEONOCLEE	Could a rapporto	_		
Messaggio telefoni	co inizial	e ———					
P	lay		Carica me	ssaggio da file wav	,	REC	

REGISTRAZIONE DEL MESSAGGIO: 3 MODALITÀ

REGISTRAZIONE DA SOFTWARE CENTRO TECNOALARM

Il messaggio può essere registrato utilizzando un microfono connesso alla scheda audio del PC. La registrazione del messaggio richiede tre semplici passi:

- 1 START: cliccare sul tasto "REC"
- 2 SPEAKS: parlare con voce forte e chiara
- 3 STOP: cliccare sul tasto "REC".

Durata massima del messaggio: 16 secondi.

B REGISTRAZIONE DA PC

Il messaggio può essere registrato utilizzando un qualsiasi programma di codifica audio. Anche in questo caso, utilizzando la scheda audio di un PC ed un microfono. Il formato di registrazione del messaggio è:

- Formato di registrazione: Windows PCM con estensione ".wav"
- Frequenza di campionamento: 8KHz Mono
- Formato dati: 8 Bit

Durata massima del messaggio: 16 secondi.

REGISTRAZIONE DA TELEFONO REMOTO

ATTENZIONE: operazione permessa solo in presenza di linea fissa (interfaccia PSTN a bordo della centrale) Il messaggio può essere registrato da remoto effettuando una chiamata verso la centrale tramite linea fissa. Digitando un codice valido, seguire il menù guidato di gestione (tasto 5: ascolto/registrazione del messaggio iniziale).

Durata massima del messaggio: 10 secondi.



2 CARICAMENTO DEL MESSAGGIO DA FILE WAV

Carica messaggio da file wav

Permette di caricare un file da un dispositivo di memoria (es. hard-disk) che contiene il messaggio iniziale preregistrato in formato WAV.

3 PLAY (PROVA MESSAGGIO)



Permette la riproduzione del messaggio telefonico registrato. Il messaggio viene riprodotto dall'altoparlante del PC. Nel riquadro nero della videata, durante la fase di riproduzione o di registrazione del messaggio, viene visualizzata la forma d'onda che raffigura graficamente il messaggio in riproduzione/registrazione.