

N. 14 26/04/2018

#### App myTecnoalarm: funzione "Isolamento e reintegro zone"



Attraverso l'icona "Configurazione", alla voce "modo di funzionamento" è possibile abilitare la funzione "Isolamento e reintegro zone". Sulla schermata dove sono presenti le icone che determinano l'operatività del sistema di allarme (a seguito della digitazione del codice), è stata inserita la nuova icona "Zone" <u>1</u> : selezionandola, compariranno le zone dell'impianto con relativa descrizione e quelle aperte saranno di color rosso. (2) Tramite la freccia circolare verrà ripetuto il collegamento con relativo aggiornamento dello stato delle zone e con l'icona zone (o icona zone sbarrata) si apriranno le pagine riassuntive promemoria con l'elenco delle zone aperte e/o isolate. Per procedere con l'isolamento (3) e/o il reintegro zona, selezionare la zona, premere SLo NO e attendere la conferma.

#### I vantaggi della tecnologia RDV®

La tecnologia RDV<sup>®</sup> consente agli utenti di verificare in tempo reale se, in caso di allarme, sia veramente in atto un tentativo di intrusione. Il sensore invia alla centrale un segnale digitale costituito da una serie impulsi RDV® con una specifica forma d'onda. Essi sono direttamente legati alla forma d'onda della rilevazione microonda e guindi al movimento dell'intruso. La rilevazione della presenza di un estraneo infatti viene trasformata in un particolare segnale acustico modulato, la cui intensità è direttamente proporzionale al movimento dell'intruso. Questa informazione viene inviata sul telefono dell'utente o alla centrale operativa di vigilanza per un pronto intervento. Riduzione al minimo degli allarmi indesiderati e riduzione dei tempi d'intervento.



In occasione della festività del 1° Maggio, la sede centrale di Torino sarà chiusa anche Lunedì 30 Aprile.









N. 13 19/04/2018



#### **CMD500 BWL: programmazione e apprendimento**

L'info tecnica riporta i passaggi necessari per effettuare la programmazione e l'apprendimento del radiocomando CMD500 BWL. All'interno del documento vengono affrontati l'apprendimento andato a buon fine, il caso di apprendimento non completato e il conseguente ripristino programmazione di fabbrica.

Ulteriori specifiche cliccando su INFO TECNICA.

#### **Educational @ Tecnoalarm**

Si rinnova il progetto Educational di Tecnoalarm, volto agli operatori del settore di domani, che coinvolge istituiti di formazione secondaria superiore sull'intero territorio nazionale. Il 16 Aprile, le classi 3° A e 3° B dell'IIS AVOGADRO di Torino, accompagnati dai Docenti, dopo aver effettuato la visita guidata dello stabilimento produttivo Tecnoalarm e Tecnofire, hanno partecipato attivamente a seminari didattici tecnici.













# **CMD500 BWL** PROGRAMMAZIONE E APPRENDIMENTO

- 1 Programmare da Software Centro le funzioni da associare ai tasti
- 2 Inviare la programmazione alla centrale
- 3 Accedere da tastiera al menù di apprendimento del radiocomando
- 4 Sul menù tastiera si visualizzerà: ATTESA
- 5 Inserire la batteria nel radiocomando, osservare le segnalazioni dei led:

CMD500 BWL F102CMD500BWL



LED GIALLO: 3 lampeggi -> pausa -> 3 lampeggi

LED ROSSI: lampeggiano in sequenza.

*Ad apprendimento completato, il lampeggio sequenziale dei led rossi termina e il led giallo emette un lampeggio.* 



**APPRENDIMENTO COMPLETATO** 







<u>Attenzione</u>: se l'apprendimento non si completa, sul display rimane visibile la scritta "**Attesa**". Tutti i Led del radiocomando emettono un solo lampeggio simultaneo.



#### **APPRENDIMENTO NON COMPLETATO**

Prima di riprovare l'operazione, ripristinare sempre la programmazione di fabbrica del radiocomando.

#### **RIPRISTINO PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA**







#### Procedura per la corretta individuazione dell'operatore

L'info tecnica è un utile contributo per la corretta individuazione dell'operatore di rete.

Il documento descrive i passi dal menù installatore per lanciare il comando GSM CELL SCAN. La funzione ricerca il miglior gestore 2G e 3G. La guida dà un'indicazione per la corretta lettura dei risultati.

Ulteriori specifiche cliccando su INFO TECNICA.

#### **Meeting formativi**

Oggi, a Bari, Tecnoalarm e Tecnofire hanno presentato i principali aspetti normativi per la corretta realizzazione di impianti antintrusione e rilevazione incendio. L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi Professionisti pugliesi del settore. Prossimi appuntamenti in sede Tecnoalarm:

20/04 - h 14	TCS: TECNOALARM CONNECT SERVICE
23/04 - h 14	TCS: TECNOALARM CONNECT SERVICE
24/04 - h 14	SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE: TECNOLOGIA RSC <sup>®</sup> , SENSORI RSC <sup>®</sup> e STRUMENTI DI DIAGNOSTICA
26/04 - h 14	I SISTEMI TECNOALARM: CARATTERISTICHE TECNICHE DISTINTIVE
27/04 - h 9	TELEASSISTENZA













# PROCEDURA PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE

1	IMPOSTARE LA RETE (WDS)*
-	*tre modalità: 2G, 3G, Automatico

2 EFFETTUARE LA SCANSIONE DELLE CELLE (GSM CELL SCAN)

3 VALUTARE I RISULTATI

#### **1** IMPOSTARE LA RETE (WDS)

Rete cellulare (VVDS)	Automatico 💌	Abilitazione I
	Automatico 2G	Risposta 🔽
	3G	Numero di squilli 3
		Richiesta di credito via SMS 🗌
		Numero credito
	edito	76
SMS di richiesta cr		
SMS di richiesta cr Intestazione messaggi	SMS Control panel by TECN	IOALARM

2G: il modulo esegue una scansione delle celle solo per la rete 2G (GPRS). Vengono elencati solo i gestori disponibili su rete 2G e l'intensità del loro segnale (dBm).

3G: il modulo esegue una scansione delle celle solo per la rete 3G (UMTS).
Vengono elencati solo i gestori disponibili su rete 3G e l'intensità del loro segnale (dBm).

AUTOMATICO: la centrale dà piena libertà al modulo di gestire la connessione alla rete. Il modulo esegue una scansione delle celle sia per la rete 2G che per quella 3G. Vengono elencati i gestori disponibili su rete 2G e/o 3G e l'intensità del loro segnale (dBm).

Per i gestori mono-rete UMTS (es. in Italia: 3 ITA) occorre impostare il WDS su 3G, il risultato della scansione riporterà unicamente i valori della rete 3G.







#### **2** EFFETTUARE LA SCANSIONE DELLE CELLE (GSM CELL SCAN)

Il test, accessibile tramite Menù Installatore, consente l'individuazione dei network migliori da utilizzare nel punto in cui si avrà intenzione di installare la centrale. La scansione si dovrà effettuare a SIM NON INSERITA.

#### PROCEDURA

- ACCESSO - Installatore	START SCANSIONE: Accedere da console come INSTALLATORE e navigare fino al menù:		
Menu 19 Test	Installatore -> Menù -> Test -> GSM Cell Scan		
Test 12 GSM Cell Scan	Per iniziare il Test, digitare YES		
GSM Cell Scan Richiesta	Parte la richiesta di esecuzione Test		
GSM Cell Scan Esecuzione	Durante l'esecuzione del Test, la scritta "Esecuzione" lampeggia		

La scansione di tutte le celle GSM disponibili potrebbe durare alcuni minuti. Al termine del test verranno visualizzati il nome (se conosciuto) e il livello di potenza del Network (in dBm).







#### **3 VALUTARE I RISULTATI**

ESITO SCANSIONE

GSM Cell Scan WIND IT <mark>-72dBm</mark>	1
GSM Cell Scan VODA IT -79dBm	2
GSM Cell Scan TIM IT -82dBm	3

In caso positivo,

i network (gestori) verranno visualizzati in ordine di prestazione: i network con valore numerico dBm più basso hanno il segnale migliore.

GSM Cell Scan -- NO NETWORK --

In caso negativo, non vengono trovati network.

#### LIVELLO SEGNALE

Il livello del segnale registrato è il più alto livello riscontrato tra tutte le celle che danno disponibilità per il network in questione. Il livello è misurato in dBm: maggiore è il valore numerico, minore sarà il segnale. Inoltre l'unità di misura dBm è logaritmica, per cui differenze di 20 dBm corrispondono a diminuzione di livello di 100 volte.

Network	Livello	Potenza segnale	Comparazione con Network "1"
"1"	-60 dBm	Ottima	
"2"	-70 dBm	Buona	Network "1"/100
"3"	-80 dBm	Scarsa	Network "1"/1.000
"4"	-90 dBm	Insufficiente	Network "1"/10.000



N. 11 05/04/2018



#### **RTX500 BWL: installazione e programmazione**

L'info tecnica riassume l'installazione del coordinatore e illustra le fasi salienti dell'apprendimento dei nodi. Inoltre, vengono riportate le specifiche segnalazioni dei led presenti sui nodi.

Ulteriori specifiche cliccando su INFO TECNICA.

#### Telo per impalcatura Tecnoalarm

Tecnoalarm mette a disposizione una grafica da poter esporre durante le installazioni per aumentare la propria visibilità e le occasioni di incontro con l'utente finale.

Su richiesta, il Dipartimento di grafica Tecnoalarm si occuperà della personalizzazione del file con logo e contatti dell'azienda.

La gestione della stampa su pvc o altri materiali è in capo all'installatore.

Inviare la propria richiesta corredata da logo e contatti a: <u>ufficio.commerciale@tecnoalarm.com</u>.

Dimensioni grafica (H x L): 2mt x 1,5mt.













# RTX500 BWL

## **INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL COORDINATORE**



**INSTALLAZIONE:** posizione verticale, lontano da superfici riflettenti (es. metalliche), almeno 20/30 cm dal soffitto.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA CONFIGURAZIONE IMPOSTATA DI FABBRICA

(salvo particolari esigenze o specifiche problematiche ambientali):

INDIRIZZO 1		DIP SWITCH 1 ON	NO FILTRO RUN	MORE
MODALITÀ OPERATIVA	SW1	DIP SWITCH 5 ON	NORMALE FUN	IZIONAMENTO
MODALITÀ RSC®		DIP SWITCH 6 ON	PROG. DA CEN	TRO ABILITATA
SERIE 300 ASYNC@WL*	SW2	DIP SWITCH 1 OFF	DISABILITATA	(almeno in fase di apprendimento nodi serie 500 SYNC@BWL)
APPRENDIMENTO	C/M/2	DIP SWITCH 3 ON	CAMPO LONTA	NO
ANTI-JAMMING	3443	DIP SWITCH 2 OFF	DISABILITATO	

ATTENZIONE: apportare modifiche all'interno del menù WIRELESS SETTINGS, a sistema già programmato, comporta il ri-apprendimento di tutti i nodi del sistema.







### **APPRENDIMENTO RIVELATORI**

- 1 Da Software, inviare la programmazione alla centrale (Zone, Sirene, Radiocomandi ecc..)
- 2 Verificare che la programmazione da software e l'impostazione dei DIP SWTCH sui nodi sia coerente
- 3 Da tastiera, accedere al Menù Zone→ Apprendimento →Attesa
- 4 Allontanarsi di circa 10 metri dal coordinatore (altrimenti configurare "campo vicino" Dip 3 di SW3 "OFF")
- 5 Collegare la batteria del sensore da apprendere, si accenderanno i 3 led di segnalazione:

a	SERVICE	ROSSO	3 lampeggi lenti → 2 sec pausa → 3 lampeggi brevi	"inizializzazione sensore"	
b	RX	VERDE	1 lampeggio lungo	"attesa ricezione sincronismo"	
С	ТХ	GIALLO	1 lampeggio breve	"richiesta autenticazione"	
d	RX	VERDE	1 lampeggio breve	"ricezione conferma autenticazione"	
e	RX	VERDE	1 lampeggio lungo	"predisposizione per fase di apprendin	nento"

*PER DISPOSITIVI PROGRAMMATI IN DOPPIA ZONA: i lampeggi* c *d avverranno 2 volte* (autenticazione di 2 zone).

Quando i 3 led sono spenti, premere il tasto di "APPRENDIMENTO" e verificare la conferma sul display della tastiera che dovrà visualizzare "COMPLETATO".

SEGNALAZIONI DIVERSE INDICANO ESITO NON CORRETTO O NON COMPLETO, QUINDI RIPORTARE IL SENSORE ALLO STATO DI FABBRICA E RIPETERE LA PROCEDURA.

ULTIMATA LA FASE DI APPRENDIMENTO, INVIARE NUOVAMENTE LA PROGRAMMAZIONE ALLA CENTRALE.

*Le segnalazioni successive alla fase di apprendimento sono descritte nei manuali di istruzione.* 

Led





#### LEGENDA LED DI SEGNALAZIONE

Nome	Colore	Modalità di segnalazione		
L1 TX	GIALLO	Lampeggiante	Dispositivo in trasmissione	
		Spento	Nessuna trasmissione in corso	
L2 RX	VERDE	Lampeggiante	giante Dispositivo in ricezione	
		Spento	Nessuna ricezione in corso	
L3 SERVICE	ROSSO	Lampeggiante	Segnalazioni di servizio	
		Acceso	Anomalia di funzionamento dei moduli radio	

I 3 Led sono presenti su tutti i nodi e segnalano le stesse attività:

